

Инструкция по установке и эксплуатации грузового бокса АТЕК

Перед установкой и началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию.

Установите на крыше автомобиля базовый багажник, руководствуясь инструкцией по установке. Рисунок 1.

Равномерно разместите грузовой бокс относительно продольной оси автомобиля. Рисунок 2.А

При наличии задней двери необходимо обеспечить возможность её открывания. Рисунок 2.Б
Постарайтесь установить бокс параллельно земле. Рисунок 2.В




Рисунок 1





Рисунок 2

Установите алюминиевые профили в пазы и скобами закрепите нижнюю часть автобокса к багажнику.

Установите крышку автобокса. Стяжной ремень должен ложиться в специальную канавку для него. Затяните храповым механизмом.



Груз внутри бокса следует размещать таким образом чтобы 1/2 массы груза приходилась на среднюю часть бокса, а две 1/4 оставшиеся массы по краям. Рисунок 3.

Расположение груза не должно препятствовать закрыванию бокса.

Перед началом движения, а также периодически во время остановок, проверяйте надёжность крепления оборудования на крыше автомобиля (в среднем 1 раз в 300 — 500 км, но возможно чаще, или реже — это зависит от качества дорожного покрытия, скорости движения и стиля вождения, погодных условий и прочее).

При движении во время дождя следите за натяжением стяжного ремня, так как при намокании ремень может растягиваться, а при высыхании уменьшаться.

Не оставляйте намокший стяжной ремень в натянутом состоянии так как при высыхании может деформировать автобокс.

Ознакомьтесь с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля относительно нагрузки на крышу и общей массы транспортного средства. Не превышайте рекомендуемые значения.

Неудовлетворительно закреплённый груз или багажник могут сорваться во время движения и стать причиной аварии.

При отсутствии каких-либо скоростных ограничений, максимальная рекомендуемая скорость движения с грузовым боксом составляет 110 км/ч.


В грузовом боксе запрещено перевозить животных, предметы способные повредить бокс, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества, кислоты и т. д.!!!



При передвижении с боксом необходимо помнить, что габаритная высота автомобиля увеличивается. Учитывайте это при низких въездах в гараж, паркинг и т.д.



Будьте особенно внимательны во время открывания бокса при сильном боковом ветре.



Пользуясь услугами автомойки, багажник и бокс рекомендуется снимать. Для чистки и ухода используйте водный раствор моющих средств без содержания хлора и спиртов. Протирайте вымытый бокс чистой и мягкой тканью.



Если в течении длительного времени бокс не будет использоваться, то его необходимо снять. Хранить бокс следует только в горизонтальном положении, на безопасном расстоянии от источников тепла и прямого попадания солнечных лучей.

Нельзя переносить автобокс держа его за стяжной ремень.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются на все боксы, проданные дилерами. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на целостность конструкции, а также основных её элементов.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по назначению.

Гарантия не распространяется на ущерб нанесённый собственности пользователя, а также третьим лицам.

Гарантия не распространяется на изменения внешнего вида и повреждение изделия, возникшее в результате неправильного ухода, эксплуатации и хранения.